

フローティングネットワークライセンスについて

平素より弊社製品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

フローティングネットワークライセンスにつきましては、以下の手順にてご利用をお願いいたします。なお、ご利用の dSPACE Release バージョンによりご利用手順が異なりますので、ご注意ください。

1. ライセンスサーバを構築します。既にサーバを運用されている方は、2 以降をご参照ください。

次ページ以降の「[ライセンスサーバの構築](#)」をご確認の上、ご対応ください。

2. ご利用の dSPACE Release バージョン、および運用をご確認の上、ご対応ください。

- dSPACE Release 2017-B 以降をご利用の場合

⇒ 上記 1 の手順でライセンスをご利用いただける状況です。

- [dSPACE Release 7.4 ~ 2017-A をご利用の場合](#)

⇒ ライセンスサーバから Borrowing 機能を使用して借り出したライセンスを使って、
LuCM (Legacy Licensing Using CodeMeter Licenses) で R7.4~2017-A のライセンスを入手し、
ご利用いただくことが可能です。

- dSPACE Release 7.3 以前をご利用の場合

⇒ 弊社営業担当者 (sales@dspace.jp) までご相談ください。

ライセンスサーバの構築

以下の手順にてライセンスサーバを構築してください。

【概要】

大まかな手順は以下の通りです。

1. [ライセンスアクティベーション](#)
2. [ライセンスサーバの設定](#)
3. [クライアントとサーバの接続設定](#)

【詳細】

1. ライセンスアクティベーション

あらかじめ以下のご確認とご準備をお願いいたします。

- 通信の要件のご確認
詳細はマニュアル「dSPACE Installation Manager CodeMeter ライセンステクノロジーの使用」に記載しております。
<https://www.dspace.com/files/pdf1/installationmanagerworkingwithcodemeterlicensingtechnologyjp.pdf#page=22>
＞CodeMeter ライセンステクノロジーの基礎
＞通信の要件
- ライセンス Ticket
納品時に E-mail でお送りしておりますライセンス Ticket をご用意ください。

以下の手順にてライセンスアクティベーションをご実施ください。

- ① Installation Manager5.x をインストールします。
Installation Manager は以下から入手してください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/impd.cfm>
- ② Installation Manager を起動します。Windows スタートメニューから[dSPACE Installation Manager]→[dSPACE Installation Manager]を選択してください。
- ③ Installation Manager の[Licenseing]→[License Administration]タブを選択します。
- ④ 画面左側で[License Activation]をチェックし、[Next]ボタンをクリックします。
- ⑤ ライセンス Ticket を開き、TicketID をコピーします。
- ⑥ Installation Manager の"Enter ticket IDs" にて、"Ticket ID or Ticket group ID:" にコピーした TicketID をペーストし、[Add]ボタンをクリックします。
- ⑦ "Ticket ID or Ticket group ID:"欄下部にライセンス情報の一覧が表示されます。
- ⑧ アクティベーションするライセンスを選択します。
- ⑨ アクティベーション先のコンテナが"CmDongle"の場合には⑭に進みます。"dSPACE Activation Container"の場合には、⑩に進みます。

- ⑩ [Choose CmContainer Type]ボタンをクリックし、CmContainer タイプ"dSPACE Activation Container"を選択します。
- ⑪ [Next]ボタンをクリックします。
- ⑫ "Select CmContainer for License Activation"にて[Local access]を選択します。
- ⑬ CmActLicense コンテナを使用できない、または新規で作成する場合は、[Create New CmContainer]をクリックします。CmActLicense コンテナが作成されると、dSPACE Installation Manager に新規 CmContainer のシリアル番号とともに確認プロンプト"CmActLicense created"が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑭ CmActLicense コンテナを選択し、[Next]ボタンをクリックします。
- ⑮ 確認プロンプト"Activate licenses?"が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
- ⑯ "License Activation Completed"の画面が表示されます。
- ⑰ [Close]ボタンをクリックして終了します。

詳細は、マニュアル「dSPACE Installation Manager CodeMeter ライセンステクノロジーの使用」にも記載がございます。

<https://www.dspace.com/files/pdf1/installationmanagerworkingwithcodemeterlicensingtechnologyjp.pdf#page=67>

>ライセンスアクティベーション

2. ライセンスサーバの設定

手順の詳細は、マニュアル「dSPACE Installation Manager CodeMeter ライセンステクノロジーの使用」に記載がございます。

<https://www.dspace.com/files/pdf1/installationmanagerworkingwithcodemeterlicensingtechnologyjp.pdf#page=134>

>フローティングネットワークライセンスの使用

>dSPACE License Server をセットアップする方法

3. クライアントとサーバの接続設定

手順の詳細は、マニュアル「dSPACE Installation Manager CodeMeter ライセンステクノロジーの使用」に記載がございます。

<https://www.dspace.com/files/pdf1/installationmanagerworkingwithcodemeterlicensingtechnologyjp.pdf#page=137>

>フローティングネットワークライセンスの使用

>クライアント／サーバ間の接続をセットアップする方法

dSPACE Release 7.4～2017-A をご利用の場合

【概要】

大まかな手順は以下の通りです。

1. [Borrowing 機能によるライセンス割り当て](#)
2. [ライセンスファイル作成](#)
3. [インストール](#)

※ dSPACE Release 7.4～2013-A をご利用の場合は、dSPACE Installation Manager との互換性の問題から、上記 1,2 と 3 は別 PC でご対応いただくことをおすすめしております。そのため、CodeMeter ドングルにライセンスを Borrowing いただきますようお願いいたします。

【詳細】

1. [Borrowing 機能によるライセンス割り当て](#)

dSPACE Release 7.4～2017-A をご使用で、以下の条件を満たす場合は、Borrowing 機能をご利用ください。Borrowing 機能は、フローティングネットワークライセンスを CodeMeter ドングルやクライアント PC の dSPACE Borrowing Container に最長 90 日間貸し出し、ネットワークから切り離してご利用できる機能です。

【前提条件】

- ご利用バージョン: dSPACE Release 7.4～2017-A
- dSPACE Release 2019-A 以降をご利用可能なライセンスであること

あらかじめ、dSPACE Installation Manager のインストールをお願いいたします。最新版は以下からダウンロードします。

<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/impv.cfm>

※ Windows 7 をご利用の場合は、Installation Manager 5.4 と dSPACEWKRruntimeLuCM.exe (<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/wibudrv.cfm>) をインストールしてください。

Installation Manager インストール後、Borrowing 手順をマニュアルにてご確認の上、ご対応ください。

<https://www.dspace.com/files/pdf1/installationmanagerworkingwithcodemeterlicensingtechnology.pdf#page=105>

>License Borrowing

2. [ライセンスファイル作成](#)

Installation Manager にてライセンスファイルを作成します。

下記のリンクより、ライセンスファイルを発行する手順を説明する動画を見ることができます。

Downloading and Using CodeMeter Legacy License Files to Install a Product:

https://www.dspace.com/ja/jpn/home/medien/videos/tutorials/video_lucmininstall.cfm

Downloading and Adding CodeMeter Legacy License Files to an already Installed Product:

https://www.dspace.com/ja/jpn/home/medien/videos/tutorials/video_lucmadd.cfm

より詳細な情報をご確認いただきたい場合、下記のリンクよりユーザーマニュアルをご確認いただけます。

How to Download License Files for Legacy Licensing Using CodeMeter Licenses:

https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/documentation.cfm?helpsetid=InstallationManagerWorkingWithCodeMeterLicensingTechnology&externalid=Topic_01010e63-f568-4326-a325-e5e9a8388e2d -- &Language=en-us&Release=RLS2019-B

3. インストール

dSPACE Release をインストールします。ご利用バージョンにより一部対応が異なりますのでご注意ください。

- ① インストール DVD を準備します。
インストール DVD は以下からダウンロードできます。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/rlsdl.cfm>
- ② dSPACE Release をインストールします。
インストール手順は以下にてご確認ください。
https://www.dspace.com/files/pdf1/dspace_installationprocedures_jpn.pdf

インストールに関する詳細な情報をご確認の際は、以下をご参照ください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/kb/supkbspecial/dskbil/instsoftwa-tii2017-a.cfm>
- ③ パッチのリリースを以下にて確認し、適用します。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/suppatchrelease.cfm>
※ いくつかのドキュメントでは、日本語翻訳版のドキュメントをご提供しております。HelpDesk および翻訳済みドキュメントの日本語ドキュメントを入手したい場合は、下記リンクよりご使用の dSPACE Release バージョンの Language Pack Japanese をインストールしてください。
- ④ ご利用バージョンにより以下をご対応ください。
 - dSPACE Release 2016-B～2017-A をご利用の場合
Installation Manager 最新版(Windows 10 の場合)、または 5.4(Windows 7 の場合)をインストールしてください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/impd.cfm>
また、dSPACEWkRuntimeLuCM.exe をインストールしてください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/wibudrv.cfm>
 - dSPACE Release 2013-B～2016-A をご利用の場合
Installation Manager 5.4 をインストールしてください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/impd.cfm>
互換サービスパックをダウンロードの上、インストールしてください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/suppatchrelease/compsspim50.cfm>
また、dSPACEWkRuntimeLuCM.exe をインストールしてください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/wibudrv.cfm>
 - dSPACE Release 7.4～2013-A をご利用の場合
Installation Manager 4.3 をインストールしてください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/impd.cfm>
また、dSPACEWkRuntimeLuCM.exe をインストールしてください。
<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/patches/updtools/wibudrv.cfm>

技術的なお問い合わせ

技術お問い合わせは弊社のサポートサイト(<http://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/suprequ.cfm>)にアクセスし、サポートの申し込みのフォームに必要事項をご記入の上、ご送信下さい。
E-mail/Fax でのお問い合わせについては、以下の連絡先までご送付下さい。

E-mail: support@dspace.jp / FAX: 03-5798-5464